

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PALNIKA MANTIS

CE 2531-22

Producent: Zhejiang Deemaple Outdoor Products Co.Ltd

Artykuł: Kuchenka kempingowa

Model: FMS-118 (Pinguin Mantis)

Moc: 2850W (zużycie gazu 240g/h)

Wymiary: Ø145x75mm

Waga: 145g

Typ kartuszy: Palnik powinien być używany wyłącznie z kartuszami gazowymi zgodnymi z normą EN417 zawierającymi gaz propan – butan. Stosowanie innego rodzaju kartuszy może być niebezpieczne.

Dysza: 0.28mm

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji przed użyciem tego produktu. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

UWAGA:

UŻYWAJ PALNIKA TYLKO NA ZEWNĄTRZ LUB W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH

Kuchenka przeznaczona jest do używania na zewnątrz. Nigdy nie używaj jej w zamkniętych przestrzeniach lub w samochodzie. Podczas spalania gazu kuchenka zużywa tlen z powietrza i używanie jej w zamkniętych pomieszczeniach może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru.

Nigdy nie ograniczaj dostępu powietrza do zapalanej kuchenki, nie blokuj też otworów wentylacyjnych kuchenki. Zapalanej kuchenki nie wolno niczym przykrywać.

Podczas działania kuchenki utrzymuj przestrzeń dookoła kuchenki wolną od wszelkich łatwopalnych elementów. Bezpieczna odległość to 50cm dookoła palnika i 1m ponad palnikiem.

Nigdy nie odłączaj palnika od pojemnika z gazem gdy zawór otwierający dopływ gazu w kuchence jest otwarty, kuchenka jest zapalona lub w pobliżu znajduje się jakiś gorący element który mógłby spowodować zapalenie się gazu.

Nigdy nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas użytkowania.

Zawsze używaj kuchenki zgodnie z poleceniami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji.

Maksymalne obciążenie kuchenki to 5kg, a maksymalna średnica naczynia to 20cm.

PODŁĄCZANIE:

Przed podłączeniem kuchenki sprawdź stan uszczelki na zaworze kuchenki. Jeśli jest uszkodzona nie podłączaj kuchenki do kartusza z gazem. Uszkodzoną uszczelkę należy wymienić. Nie naprawiaj kuchenki samodzielnie, odeślij ją do dystrybutora.

1. Przed podłączeniem palnika z kartuszem gazowym upewnij się, że zawór regulujący przepływ gazu w kuchence jest zamknięty. Żeby zamknąć zawór przekręć go do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Utrzymuj palnik i kartusz z gazem pionowo. Ostrożnie wpasuj gwintowaną część na spodzie palnika na gwint znajdujący się na górze kartusza. Nakręcaj ostrożnie obracając kartusz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu gdy wkręci się do końca i wyczujesz opór. Następnie dokręć lekko kartusz tak żeby uszczelnić połączenie. Nigdy nie dokręcaj połączenia używając dużej siły. Podczas łączenia palnika z kartuszem może wydostać się z niego mała ilość gazu.

3. Upewnij się, że połączenie między palnikiem a kartuszem jest szczelne i nie ma przecieku gazu. Jeśli wyczujesz gaz sprawdź stan uszczelki w palniku i upewnij się, że znajduje się ona we właściwej pozycji.
4. Kuchenka jest gotowa do użycia.

ODPALANIE:

Nigdy nie używaj kuchenki z pustymi naczyniami.

Kuchenka może być używana tylko na płaskich twardych powierzchniach dających możliwość stabilnego ustawienia jej.

1. Odkręć zawór gazowy o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż gaz zacznie wydobywać się z butli. Użyj wbudowanej zapalarki (jeśli dany model jest w nią wyposażony), zapalek, zapalniczki lub krzesiwa żeby zapalić gaz.
2. Kuchenka jest teraz odpalona. Odkręć zawór o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara żeby zwiększyć płomień – zawór jest teraz w pełni otwarty. Za pomocą zaworu możesz dopasować płomień do pożądanej wielkości.
3. Żeby zgasić płomień po skończonym gotowaniu zakręcaj zawór palnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

ROZŁĄCZANIE:

1. Zdejmij naczynie z palnika i zaczekaj aż palnik ostygnie.

UWAGA! Naczynie i elementy palnika mogą być bardzo gorące. Zachowaj ostrożność podczas obsługi. Trzymaj palnik i gorące naczynia z dala od dzieci.

2. Żeby rozłączyć palnik z kartuszem, odkręcaj kartusz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż odłączy się od palnika. Podczas odkręcania mała ilość gazu może wydostać się z kartusza.

PRZECHOWYWANIE:

Po skończonym gotowaniu, gdy palnik ostygnie odłącz go od kartusza i przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu z dala od źródeł ciepła.

GWARANCJA:

3 lata. Gwarancja obejmuje wady powstałe w wyniku błędów produkcyjnych lub wad materiałów.

Gwarancją nie są objęte: wady wynikające z naturalnego zużywania się produktu podczas użytkowania, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek konstrukcji i przeprowadzania samodzielnych napraw oraz użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe podczas użytkowania tego produktu.

Dystrybutor:

FAM SP. K.

ul. Żagłowa 68,

81-578 Gdynia

tel. 58 554 02 55

www.pinguin.pl